

ペンタブレット 初期設定

step 1

下記URLからドライバーダウンロードのサイトに入ります。
お使いの機種をお選びください。

Wacom ドライバーダウンロード

※みらいのおねんど教室からペンタブレットをご購入頂いた場合は【One by Wacom(CTL-472、CTL-672)】をお選びください。



step 2

次にお使いのパソコンのOSをお選びいただき、【検索】を押下します。



step 3

検索結果の最上部に出てくる最新版のドライバーの【ダウンロードページへ】を押下します。



ペンタブレット 初期設定

step 4

下部へスクロールすると、左下に【ダウンロード】のボタンがあります。押下して、ダウンロードを行います。

ダウンロードが完了したら、インストールをしてドライバーのインストールは完了です。



step 5


ペンタブレットの設定を行います。ドライバーのインストール完了後、パソコンのアプリ検索で【wacom】と検索をすると【Wacomのタブレットプロパティ】が表示されます。

押下してプロパティを開きます。



step 6

上部のマッピングを押下します。
※One by Wacom以外の場合は表記が異なる場合がございます。
予めご了承ください。



ペンタブレット 初期設定

step 7

- ①の【縦横比を保持】にチェックを入れます。
- ②の【Windows Ink】を使うのチェックを外します。

設定は以上で完成です。
右上のバツ印を押下して閉じてください。



デュアルディスプレイをお使いの方

表示エリアから、制作する方の画面をお選びください。
特定の画面領域のみでペンタブレットが使用できます。

